

- 印=手引ボタン
- 水平バック
- 大黒幕
- ボタン17
- ボタン16
- 水平ライト
- 袖幕3
- 一文字幕6
- ボタン15
- ボタン14
- サスペンションライト5
- ボタン13
- ボタン12
- 袖幕2
- 一文字幕5
- 正面反射板
- サスペンションライト4
- 引割幕4
- ボタン11
- ボタン10
- ボタン9
- 一文字幕4
- 天井反射板2
- ボタン8
- 袖幕1
- サスペンションライト3
- ボーダーライト3/一文字幕3
- ボタン7
- スクリーン(有効w9960×h5600mm)
- 引割幕3
- ボタン5
- ボタン4
- サスペンションライト2
- ボーダーライト2/一文字幕2
- ボタン3
- ボタン2
- 引割幕2
- 天井反射板1
- サスペンションライト1
- ボーダーライト1/一文字幕1
- 引割幕1
- ボタン1
- 暗転幕
- オペラカーテン
- 緞帳2
- 緞帳1

1818
1818

舞台袖操作盤

トップサスペンションライト

名称	積載量(kg)
手引ボタン	200
電動ボタン	600
サスペンションライト	730
トップサスペンションライト	570
客席サスペンションライト	200

客席サスペンションライト

